



Maßzeichnung



Montagehinweise

- Die Lage der für die Wandmontage erforderlichen Bohrungen ist in der Montagehinweise
- Die Befestigung auf zwei Hutschiennen erfolgt durch Schnappmontage mittels der an der Gehäuserückwand befestigten Adapter. Die Verbindung kann mit einem Schraubendreher jederzeit leicht gelöst werden; dazu Laschen der Adapter mit Schraubendreher anheben.
- Die Lage und der Abstand der Hutschiennen sind in der Maßzeichnung dargestellt.
- Zur Durchführung von Installations- und Wartungsarbeiten kann das Gehäuse geöffnet und der Deckel nach oben geschwenkt werden. Ausreichenden Freiraum vorsehen.

Klemmenplan



Dieses Datenblatt ist gleichzeitig typenspezifische Ergänzung zur Betriebsanleitung *Gaswarnzentrale Serie ET-4D2* (Technische Änderungen vorbehalten)